

GRECO FLATTOP GUITARS CATALOGUE

Greco®

製造元 富士弦楽器製造株式会社

株式会社神田商会
東京都千代田区岩本町2-11-2
営業 ☎(03)254-3611代 〒101

株式会社神田商会大阪
大阪市東区北久宝寺町5-51 三栄ビル
☎(06)241-1181 〒541

株式会社神田商会札幌
札幌市中央区南2条西7-4-1 協立ビル2F
☎(011)221-8291代 〒063



G-101 ￥20,000

ネック■ナトー
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース
バック■ナトー
仕　上■ナチュラル、ブラック
サンバースト
ダルコ弦使用



G-202 ￥25,000

ネック■ナトー
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース
バック■ナトー
仕　上■ナチュラル、チェリー
レッドサンバースト
ダルコ弦使用



G-303 ￥30,000

ネック■メイプル
指　板■ローズウッド
トップ■セレクテッドスプルース
バック■ホワイトシカモア
仕　上■ナチュラル、チェリー
レッドサンバースト
グレコロートマチックタイプ糸巻
ダルコ弦使用



G-305 ￥35,000

ネック■マホガニー
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース単板
バック■マホガニー
仕　上■ナチュラル、タバコブ
ラウンサンバースト
グレコロートマチックタイプ糸巻
ダルコ弦使用



G-401 ￥40,000

ネック■ナトー
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース単板
バック■ローズウッド
仕　上■ナチュラル
グレコロートマチックタイプ糸巻
ダルコ弦使用



G-404 ￥40,000


ネック■メイプル
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース
バック■ホワイトシカモア
仕　上■ナチュラル、イエローサンバースト
グレコロートマチックタイプ糸巻
ダルコ弦使用



G-404B ￥40,000


ネック■ナトー
指　板■ローズウッド
トップ■スプルース
バック■マホガニー
仕　上■コンチネンタルブラック
グレコロートマチックタイプ糸巻
ダルコ弦使用

正しいネック調整




ギターを正調にチューニングしたら6弦の1フレットとナットの間（第1ポジション）を左手で押え、右手で6弦の12フレットを押えます。5フレットで弦高（すき間）が0.1㎜から0.5㎜位あるのが正常で0.8㎜以上ある場合はネックがそっています。また逆に5フレットに弦が触っているならばネックは逆ぞりしていると言えます。

"逆ぞり"の状態



この状態ですとローポジションでプレイした際びりつきます。アジャスト・ロッドを時計の回る方向と逆の方向へ回しゆるめます。

"そり"の状態



5フレットで弦高が0.8㎜以上ある場合はネックはそっています。アジャスト・ロッドを時計の針が回る方向と逆の方向へ締め、弦高が5フレットで0.1㎜－0.5㎜位にまで上げます。

●グレコアフターサービスルーム●

グレコギターのアフターサービスルームを知っていますか。場所は東京・神田駅前(北口)の東洋ビル12階、電子楽器センター内にあります。ここではお客様がお買上げになったグレコギターの修理や調整などのアフターケアー、その他エレキギターに関する相談、クリニックを行なっています。
東京都千代田区神田鍛冶町3－4 ☎03（254）3643
大阪及び札幌グレコアフターサービスルームは神田商会大阪神田商会札幌内にあります。

仕様及び価格は予告なしに変更することがあります